

# コンバータ設定ガイド

MZK-RP150N


Version: MZK-RP150N\_QIG-C\_V2

- ◆本製品を無線 LAN ルータ・アクセスポイントとして使用するときは、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」を参照してください。
- ◆本製品の初期設定値を先に確認したいときは、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」裏面の「工場出荷時の設定」についてを参照してください。

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順で本製品を設定してください。また、設定終了後は本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」裏面（P8）の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

## 本製品の特長

ゲーム機、デジタル家電、パソコンなど、あらゆるネットワーク機器をワイヤレス化することができます。



## 手順の確認

### STEP 1 親機を確認する

※親機がインターネットに問題なく接続できることを確認してください。

### STEP 2 コンバータモードに切り替える

本製品の動作モードを、「コンバータモード」に切り替えます。

### STEP 3 親機につなげる

- 親機に WPS ボタンがあるときは  
→「STEP3 親機につなげる(WPS ボタン編)」で親機に接続します。
- 親機に WPS ボタンがないときは  
→「STEP3 親機につなげる(手動設定編)」で親機に接続します。  
※「WPS ボタン編」でうまく接続できないときは、「手動設定編」を参照し、設定してください。

### STEP 4 ネットワーク機器をつなげる

※接続したいネットワーク機器（ゲーム機やデジタル家電、パソコンなど）を本製品につなげます。

### STEP 5 接続を確認する

## 必要なものを準備する


### ●同梱物

- ☐ MZK-RP150N (本製品)
- ☐ USB電源ケーブル
- ☐ LANケーブル
- ☐ ルータ・アクセスポイント設定ガイド
- ☐ 接続ガイド(パソコン／ゲーム編)
- ☐ コンバータ設定ガイド(本紙)
- ☐ はじめにお読みください(保証書含む)

### ●別途用意してください。

- ☐ 無線LANルータ
- ☐ インターネットに接続できる環境
- ☐ 「LANポート」を搭載したゲーム機(Xbox 360など)、デジタル家電(ネットワーク対応テレビなど)、パソコン

## 各部の名称




## 注意事項

- 現在インターネットを利用されていない方は、先にインターネット開通の申し込みをしてください。
- 本製品に接続するゲーム機やデジタル家電に LAN ポートがあることを確認してください。  
※本製品とゲーム機やデジタル家電を接続する際、LAN ポートが必要になります。
- 本製品を無線 LAN ルータとして使用するときは、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」を参照してください。
- ひかり TV などデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に転送できないため視聴することができません。


## STEP 1 親機を確認する

はじめに以下の内容を確認します。



- ❗ 本手順で設定するには、無線LANルータが別途必要です。無線LANルータがないときは用意してください。

- 2 お使いの無線 LAN ルータ (親機) が WPS 機能に対応しているか確認します。無線 LAN ルータに付属の取扱説明書などを参照し、確認してください。





- ▶ **WPS ボタンがあるとき**  
本紙の「STEP 2」→「STEP 3 (WPS ボタン編)」→「STEP 4」→「STEP 5」の順に手順を進めてください。
- ▶ **WPS ボタンがないとき**  
本紙の「STEP 2」→「STEP 3 (手動設定編)」→「STEP 4」→「STEP 5」の順に手順を進めてください。


## STEP 2 コンバータモードに切り替える

本製品の動作モードをコンバータモードに切り替えます。

- 1 パソコンの電源をオンにします。
- 2 付属の LAN ケーブルを使って、本製品背面の LAN ポート (黄) とパソコンの LAN ポートを接続します。  
※LANポートの位置や呼び方は機器によって異なります。LANポートがわからないときは、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。
- 3 本製品の電源を入れます。  
付属の USB 電源ケーブルの小さいほうの端子を本製品前面の USB 電源端子に、大きいほうの端子をパソコンの USB ポートに接続してください。
- 4 本製品上面の各ランプの状態を確認します。
- 5 お使いのパソコンの WEB ブラウザを起動します。  
(左記の画面は Windows7 を使用したときの例です)
- 6 アドレス欄に「rp.setup」と入力し、<Enter> キーを押します。  
※アドレス欄に「rp.setup」と入力してもログイン画面が表示されない場合は、「192.168.111.1」と入力してアクセスしてください。  
※お使いの環境により、WEB ブラウザが起動するまで時間がかかることがあります。そのときは起動するまでお待ちください。  
※ログインできないときは、本紙裏面の「困ったときは」→「設定画面にログインできない。」を参照してください。
- 7 WEB 設定画面へのログイン画面が表示されます。
- 8 WEB 設定画面が表示されます。「ステータス」をクリックします。



WEB 設定画面へのログイン画面が表示されます。




WEB 設定画面が表示されます。「ステータス」をクリックします。




右上に進みます

「モード」をクリックします。




①「コンバータモード」を選びます。




②[適用]をクリックします。

「設定の保存に成功しました。」と表示されたら、[適用] をクリックして、本製品を再起動させます。




本製品の再起動が終了したら、[OK] をクリックします。




WEB設定画面のトップページに戻ります。画面右上の [X] をクリックし、WEBブラウザを閉じます。



本製品の電源を入れ直します。  
本製品に接続されている USB 電源ケーブルを一度取り外し、再度 USB 電源端子に接続します。



本製品上面の各ランプの状態を確認します。



以上でコンバータモードへの切り替えは完了です。  
引き続き本紙裏面の「STEP 3」へ進んでください。



STEP 3 親機につなげる (いずれかの方法で親機に接続してください)

### WPSボタン編

●本手順では WPS 機能を使った手順でご説明しています。親機が WPS 機能に対応していないときは、右記の「手動設定編」を参照してください。

●設定に使用するパソコンが無線 LAN 通信しているときは、無線 LAN を無効にしてください。

●複数台の本製品を使用するときは、本製品の IP アドレスの変更が必要です。詳しくは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

1 無線 LAN ルータ(親機)の WPS ボタンを押し、2 分以内に 2 の操作を行います。

2 WPS ボタンの使い方は、お使いの機種の取扱説明書を参照してください。

3 本製品背面の WPS ボタンを 3 秒以上 7 秒以内で押して離します。

4 「Wireless」ランプが青色で点滅から点灯に切り替わります。

5 接続が完了すると、「Wireless」ランプが再び青色で点滅し、本製品が再起動します。

6 本製品とパソコンを接続している USB 電源ケーブルを取り外します。

7 本製品とパソコンを接続している LAN ケーブルを取り外します。

8 以上で親機への接続は完了です。引き続き「STEP 4」へ進んでください。

### 手動設定編

●手動で親機と接続するときや、左記の「WPS ボタン編」で親機とうまく接続できないときは、こちらを参照してください。

●設定に使用するパソコンが無線 LAN 通信しているときは、無線 LAN を無効にしてください。

●複数台の本製品を使用するときは、本製品の IP アドレスの変更が必要です。詳しくは、右記の「困ったときは」を参照してください。

1 接続するネットワークを調べます。接続先の無線 LAN ルータ(または無線 LAN アクセスポイント)のセキュリティ情報確かめて、以下の表に記入してください。

名称	接続先のセキュリティ情報
(イ) SSID (接続名)	
(ロ) 暗号化キー	

※暗号化キーは、WEP のときは「WEP キー」を、WPA/WPA2 のときは「パスフレーズ」を記入してください。

※セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ルータ(または無線 LAN アクセスポイント)の取扱説明書を参照してください。

2 お使いのパソコンの WEB ブラウザを起動します。(上記の画面は Windows7 を使用したときの例です)

3 アドレス欄に「rp.setup」と入力し、<Enter> キーを押します。

4 WEB 設定画面へのログイン画面が表示されます。

5 WEB 設定画面が表示されます。「セットアップウィザード」をクリックします。

6 「次へ」をクリックします。

7 ①「手動設定編」の 1 で記入した表の(イ)と同じ SSID (接続名) を選びます。 ※「選択」にチェックを入れます。

8 ①「手動設定編」の 1 で記入した表の(ロ)と同じ暗号化キーを入力します。

9 そのまま「適用」をクリックします。

10 本製品が再起動します。再起動が終了したら、「OK」をクリックします。

11 画面右上の「X」をクリックし、WEB ブラウザを閉じます。

12 本製品とパソコンを接続している USB 電源ケーブルを取り外します。

13 本製品とパソコンを接続している LAN ケーブルを取り外します。

14 以上で親機への接続は完了です。引き続き「STEP 4」へ進んでください。

### STEP 4 ネットワーク機器をつなげる

接続したいネットワーク機器(Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど)を、設定の完了した本製品に接続します。

1 ネットワーク機器(Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど)の電源をオフにします。

2 本製品の LAN ポートと、ネットワーク機器(Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど)の LAN ポートを、付属の LAN ケーブルで接続します。本製品の LAN ポートおよび Internet ポートも含めて、合計 2 台までのネットワーク機器が接続できます。

3 本製品の電源を入れます。付属の USB 電源ケーブルの小さいほうの端子を本製品前面の USB 電源端子に、大きいほうの端子をパソコンの USB ポートに接続してください。

4 ネットワーク機器(Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど)の電源をオンにします。

5 本製品上面の各ランプの状態を確認します。

6 以上で接続は完了です。引き続き「STEP 4」へ進んでください。

### STEP 5 接続を確認する

#### 《Xbox 360 から接続を確認するとき》

1 「Xbox 360」より「システム設定」を選びます。

2 「ネットワーク設定」を選びます。 ※「利用可能なネットワーク」画面が表示されたときは、「有線ネットワーク」を選びます。

3 「Xbox LIVE 接続をテスト」を選びます。

4 「ネットワーク接続をテストすると、Xbox LIVE から .....」の画面で、「はい」を選びます。

5 「ネットワーク」、「インターネット」、「Xbox LIVE」が「接続済み」になっていることを確認します。

6 以上で完了です。

### 《ネットワーク対応テレビから接続を確認するとき》

番組表やメニュー内のインターネット接続機能を使って、インターネットの確認を行います。

●インターネットに接続できないときは、本製品とネットワーク対応テレビの電源を入れ直し、再度番組表などが表示できるか確認してください。

●それでもうまくいかないときは、下記の「困ったときは」を参照してください。

●ご契約内容やレンタル機器によって、ブロードバンドルータの設定変更や配線自体の変更が必要な場合がありますので、ご注意ください。

●ひかり TV などデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に転送できないため視聴することができません。

以上で完了です。

### 《パソコンから接続を確認するとき》

1 お使いのパソコンの WEB ブラウザを起動します。

2 アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」と入力し、<Enter> キーを押します。

3 弊社のホームページが表示されていることを確認します。

4 以上で完了です。

### 困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

電源が入らない。

- 付属の USB 電源ケーブルが、本製品とパソコンにしっかり差し込んであるか確認してください。

設定画面にログインできない。

- セキュリティソフトをご利用の場合は、一時的に停止し、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。一時停止にする方法は、セキュリティソフトの取扱説明書などを確認してください。
- 設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定してください。
- インターネットに接続できる状態のときは、本製品はコンバータモードで動作しているため、お使いの環境に合わせて、IP アドレスを更新する必要があります。ブロードバンドルータの IP アドレスを調べた上で、アドレス欄に「XXX.XXX.XXX.249」と入力し、ログインしてください。
- ※「XXX.XXX.XXX」の部分はブロードバンドルータと同じ IP アドレスとなります。
- ※詳しい手順を確認したいときは、ユーザーズ・マニュアルの「5.1 設定画面の表示方法」→「本製品の IP アドレスを確認する」を参照してください。

インターネットにつながらない。

- 機器やケーブルが正しい場所に接続されていることを、左記の「STEP 4 ネットワーク機器をつなげる」を参照し、確認してください。
- 本製品の電源を入れ直してみてください。
- 本製品と親機(無線 LAN ルータなど)との間に距離がある、または障害物があるときは、障害物が無い所で親機に近づいて再度検索してください。
- 電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて接続してください。
- ネットワーク機器側(Xbox 360 など)の IP アドレスの設定内容(自動取得または固定設定)を確認してください。固定設定にしているときは、無線 LAN ルータ側のネットワークに合った IP アドレスを設定する必要があります。
- ※「XXX.XXX.XXX」の「XXX」には、他の機器と重複しない 2~248 の値を設定してください。
- ※「192.168.1.XXX」の「192.168.1」に設定してください。
- 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」裏面の「初期化について」を参照してください。
- ※「192.168.XXX.249」の「XXX」は環境により数値が異なります。
- 本製品の IP アドレスが重複するため、親機との接続ができません。以下の方法で本製品の IP アドレスを変更してください。
- 1) 本製品を初期化します。初期化の方法は、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」裏面の「初期化について」を参照してください。
- 2) 本紙表面の「STEP 2 コンバータモードに切り替える」を参照し、手順 1~4 の操作を行います。
- 3) 左記の「STEP 3 親機につなげる(手動設定編)」を参照し、手順 2~4 までの操作を行います。
- 4) 画面左メニューより「ネットワーク」をクリックします。
- 5) 画面左のメニューより「LAN セットアップ」をクリックします。
- 6) 「LAN セットアップ」画面で、IP アドレスを「192.168.1.XXX」に設定します。
- ※「192.168.1.XXX」の「XXX」には、他の機器と重複しない 2~248 の値を設定してください。
- 7) 「適用」をクリックします。
- 8) 左記の「STEP 3 親機につなげる(WPS ボタン編)」または「STEP 3 親機につなげる(手動設定編)」を参照し、再度設定してください。

●フナックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、フナックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●Xbox、Xbox 360、Xbox LIVE は、米国 Microsoft Corporation およびその関連会社における登録商標または商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

3

4

DA120110\_MZK-RP150N\_QIG-C